


AMPIRE

OHV156-HD

15,6" HD STROPNÍ MONITOR



Návod k použití

Car Audio 69 : ing. Tomáš Buzek : Na Polníku 2136/2 : 100 00 Praha 10
info@caraudio69.cz : www.caraudio69.cz : 777 136 225

Upozornění




- Přehrávač vždy instalujte do interiéru vozidla.
- Používejte pouze ve vozech 12V napájením, negativním ukostřením.
- Před zapojením odpojte kostru akumulátoru, abyste předešli možnému zkratu. Dbejte správného zapojení.
- Při vrtání věnujte zvýšenou pozornost případnému poškození hadic a kabelů.
- Při zapojení kabeláže se vyhněte kontaktu s ostrými hranami.
- Neinstalujte přehrávač do míst, kde mohou ovlivnit jiné funkce vozu a do míst se zvýšenou vlhkostí. Použijte instalační materiál. Který je součástí dodávky.
- Nepoužívejte pro přikostření bezpečnostní prvky, jako jsou například, brzdy, airbagy apod.
- Pozor! Tento přehrávač je určen výhradně pro použití v motorových vozidlech.
- Varování! Nesledujte filmy při řízení!

Záruční podmínky


Na tento výrobek se poskytuje záruka 12 měsíců v případě komerčního a 24 měsíců v případě soukromého použití. Dokladem pro uplatnění záruky je doklad o nákupu s uvedením data prodeje a typu produktu. Je nutno řídit se návodem k obsluze a montáži. Závady vzniklé v souvislosti s nesprávnou instalací nebo používáním, použitím nevhodného příslušenství, v důsledku nesprávného napájení atd. nebudou uznány. Záruční opravy se provádějí zdarma. Náklady na zaslání do opravy jdou na vrub odesílatele, na případné škody vzniklé při přepravě se záruka nevztahuje.

INSTALACE

1. Připevněte držák monitoru ke stropu pomocí šroubů dodávaných s monitorem. Ujistěte se, že držák je správně připevněn a žádný z kabelů není poškozen.
2. Protáhněte stropem a připojte napájecí, USB a HDMI kabely a připevněte monitor k držáku pomocí šroubů dodaných s monitorem.
3. Zakryjte otvory pro šrouby dodanými záslepkami.




PŘIPOJENÍ



- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---|
| 1+2. | Červený: +12V DC | 9. | Červený: audio vstup pravý |
| 3. | Černý: kostra | 10. | Filtr + pojistka |
| 4. | Žlutý: video výstup | 11. | Červený: +12V DC |
| 5. | Bílý: audio výstup levý | 12. | Černý: kostra |
| 6. | Červený: audio výstup pravý | 13. | Žlutý: (+) pozitivní spínání osvětlení |
| 7. | Žlutý: audio vstup | 14. | Zelený: (-) negativní spínání osvětlení |
| 8. | Bílý: audio vstup levý | 15. | USB |
| | | 16. | HDMI vstup |


DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. Mute
2. Zapnout / vypnout
3. Tlačítka se šípkami pro změnu hodnot, výběr volby
4. Posun vzad
5. Posun vpřed
6. OK potvrzovací tlačítko
7. Zpět
8. Další
9. MODE pro změnu poměru stran
10. SETUP pro vstup do nabídky
11. RETURN
12. SOURCE pro výběr zdroje (USB/HDMI/AUX)
13. Přehrávání / pauza
14. Stop & zpět: 1x stisk pro zastavení, tlačítkem přehrávání pokračujete v přehrávání
2x stisk úplně vypnutí přehrávání a návrat do hlavního menu



VLOŽENÍ BATERIÍ

- Uvolněte pojistku a vyjměte zásuvku s baterií
- Vložte baterii CR2025, dbejte správné polarizace
- Vložte zásuvku s baterií zpět do dálkového ovladače
- Při použití dálkového ovladače mířte na stropní monitor.



MENU NASTAVENÍ

1. Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači pro vstup do nabídky nastavení
2. Stiskem tlačítek se šipkami (3) zvolte požadovanou funkci
3. Stiskněte OK (6) pro potvrzení volby
4. Stiskněte tlačítko RETURN (11) pro opuštění nabídky



NASTAVENÍ JAZYKA

1. Stiskněte 2x tlačítko SETUP pro vstup do hlavní nabídky
2. Stiskem tlačítek se šipkami (3) zvolte požadovanou funkci
3. Stiskněte OK (6) pro potvrzení volby
4. Stiskněte tlačítko RETURN (11) pro opuštění nabídky




NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte 2x tlačítko SETUP pro vstup do hlavní nabídky
2. Stiskem tlačítek se šipkami (3) zvolte požadovanou funkci
3. Stiskněte OK (6) pro potvrzení volby
4. Stiskněte tlačítko RETURN (11) pro opuštění nabídky



NASTAVENÍ ZVUKU

1. Stiskněte tlačítko SETUP pro vstup do nabídky nastavení zvuku
2. Stiskem tlačítek se šipkami (3) zvolte požadovanou funkci
3. Stiskněte OK (6) pro potvrzení volby
4. Stiskněte tlačítko RETURN (11) pro opuštění nabídky



NABÍDKA USB



PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ



1. Zvolte PHOTO v nabídce USB a potvrďte stiskem OK (6)
2. Stiskem tlačítek se šipkami (3) zvolte fotografii a potvrďte stiskem OK (6)
3. Stiskněte PLAY (13) pro spuštění přehrávání fotografií a RETURN (11) pro návrat do nabídky fotografií
4. Stiskněte tlačítko SOURCE pro návrat do USB nabídky

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY A VIDEO




1. Zvolte MUSIC nebo VIDEO v nabídce USB a potvrďte stiskem OK (6)
2. Stiskem tlačítek se šipkami (3) zvolte požadovaný soubor
3. Stiskněte PLAY (13) pro spuštění přehrávání
4. Stiskněte znovu PLAY (13) pro pauzu v přehrávání
- 5.

TEXTOVÝ PŘEHRÁVAČ



1. Zvolte TEXT v nabídce USB a potvrďte stiskem OK (6)
2. Stiskem tlačítek se šipkami (3) zvolte požadovaný soubor
3. Stiskněte OK (6) pro zobrazení textu
4. Stiskněte tlačítko RETURN pro návrat do textové nabídky


IR VYSÍLAČ




OBSAH DODÁVKY



Stropní monitor



Kovový držák monitoru



Hlavní kabeláž



Kabeláž interiérového osvětlení



Šrouby
x4



Záslepky
x4



Dálkový ovladač



Návod k obsluze

TECHNICKÉ PARAMETRY

Velikost displeje:	15,6“ (39,6cm) Full HD LED
Rozlišení:	1920x1080 pixelů
Jas:	400 cd/m ²
Kontrastní poměr:	1000:1
Pozorovací úhel:	H160°, V140°
TV norma:	PAL/NTSC/AUTO
Vstupy:	1x AUX, 1x HDMI, 1x USB
Výstupy:	1x AUX
Audio vysílač:	IR 2,8 MHz (pravý kanál) / 2,3 MHz (levý kanál)
USB video formáty:	MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG
USB audio formáty:	WMA, MP3, M4A
USB photo formáty:	BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Napájení:	12V DC (11V DC – 14V DC)
Klidový odběr:	0,04A
Příkon:	2,0A
Rozměry (uzavřený monitor):	413x30x330 (ŠxVxH)
Rozměry (otevřený monitor):	413x265x330 (ŠxVxH)
Hmotnost:	2,7 kg