

SE566 - Univerzální dálkový ovladač Hormann, Marantec

Frekvence: 868.35Mhz

1. Smazání existujícího kódu z ovladače SE566

Stiskněte tlačítko 1(zamknout) a 2 (odemknout) současně, dokud LED dioda 3x nezabliká, držte stále tlačítko 1 a uvolněte tlačítko 2, které 3x stiskněte, led dioda začne rychle blikat. Uvolněte tlačítka, kód byl úspěšně vymazán.

2. Kopírování ovladače

Ovladač Hormann (Marantec)



Vezměte ovladač Hormann (Marantec) do levé ruky a ovladač SE566 do pravé ruky a ovladače dejte co nejbližší k sobě. Stiskněte současně tlačítka obou ovladačů, dokud LED na ovladači SE566 nezačne rychle blikat, stiskněte jakékoliv další tlačítko pro potvrzení operace. Uvolněte tlačítka. Pro zbývající tlačítka tento postup opakujte.

3. Obnovení předchozího kódu ovladače SE566

Pokud omylem dojde ke smazání kódu z ovladače SE566, můžete ho obnovit tímto způsobem: Současně stiskněte tlačítka 3 a 4 dokud LED nezačne rychle blikat.

Upozornění:

- 1) Váš originální ovladač musí mít stejnou frekvenci jako ovladač.
- 2) Originální ovladač musí mít pevný kód.
- 3) Pokud některé tlačítko ovladače SE566 zůstane stisknuté déle než 15s, ovladač toto tlačítko automaticky vypne z důvodu úspory baterie.
- 4) Pokud máte problém s programováním ovladače, vyměňte baterii v originálním ovladači.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.